



Obszar
do wprowadzenia
kanalizacji

Uwaga: Myjnie **KONIECZNIE** zakotwiczyć do podłoża odpowiednimi do tego kołkami według schematu.

Wyprowadzenie instalacji WOD-KAN myjni TARDE